SOCAM®



Unterwassergehäuse

40003SC

Ⓓ Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Produkt. Sie enthält wichtige Information zur Einstellung und Nutzung des Geräts. Sie sollten sich diese Anleitung durchlesen, selbst wenn Sie dieses Produkt für jemanden anderen kaufen.

Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Gebrauch auf!

HERZLICH WILLKOMMEN

Sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses SOCAM® Produkts entschieden haben. Sie haben damit eine exzellente Entscheidung getroffen. Sie besitzen nun ein hochwertiges Erzeugnis, dessen Namen für herausragende Produkte steht.

Dieses Produkt entspricht den geltenden nationalen und europäischen Normen und Bestimmungen. Wir bitten den Nutzer die Bedienungsanleitung zu beachten, diese Anleitung aufzubewahren und einen sicheren Betrieb zu gewährleisten!

Diese Bedienungsanleitung bezieht sich auf dieses Produkt. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und zur Handhabung. Bitte berücksichtigen Sie dies, wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben. Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf!

Alle hierin enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer. Alle Rechte vorbehalten.

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen mit Ihrem neuen SOCAM® Produkt!

INHALT

HERZLICH WILLKOMMEN 4
INHALT 5
BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG 6
LIEFERUMFANG 7
SICHERHEITSHINWEISE 8
HINWEISE ZUR WASSERDICHTIGKEIT 10
UNTERWASSERGEHÄUSE MONTIEREN 12
REINIGUNG UND PFLEGE 14
PRODUKT-SUPPORT 15
ENTSORGUNG 15
TECHNISCHE DATEN 16
IMPRESSUM 17

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Das Unterwassergehäuse ist für den Einsatz beim Tauchen entwickelt worden und ist bis zu einer Tiefe von 60 m wasserdicht. Es kann an allen SOCAM® Halterungen montiert werden und verfügt über 2 Universalgewinde für die vertikale oder horizontale Montage der SOCAM® UltiMate.

Verwenden Sie das Unterwassergehäuse nicht in einer Tiefe von mehr als 60 m. Bei größeren Tiefen könnte das Unterwassergehäuse undicht werden, aufbrechen oder sich verformen, was die Kamera beschädigen kann.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) dürfen Sie dieses Produkt nicht umbauen und/oder modifizieren. Wenn Sie das Produkt zu anderen Zwecken als oben beschrieben verwenden, kann das Produkt beschädigt werden. Lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf. Stellen Sie dieses Produkt nur zusammen mit dessen Bedienungsanleitung Dritten zur Verfügung.

Nachfolgend wird die SOCAM® UltiMate als SOCAM bezeichnet.

LIEFERUMFANG





A Unterwassergehäuse

B Kurzanleitung

C Bedienungsanleitung (als Download)

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Bei Nichtbefolgung der Sicherheitshinweise und der Informationen zur sachgemäßen Handhabung in dieser Bedienungsanleitung übernehmen wir keine Haftung für daraus resultierende Personen- oder Sachschäden. In diesen Fällen erlischt die Gewährleistung/ Garantie.

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos herumliegen. Dies könnte zu gefährlichem Spielmaterial für Kinder werden.
- Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt auseinanderzunehmen. Jeder Versuch einer Modifizierung oder Reparatur des Gerätes, die nicht durch den ursprünglichen Hersteller oder eine autorisierte Serviceeinrichtung erfolgt, führt zum Erlöschen der eingeschränkten Gewährleistung.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Funktionssicherheit Ihres Produktes. Achten Sie auf sichtbare Schäden wie Risse.
- Setzen Sie das Produkt nicht direktem Sonnenlicht aus. Das Unterwassergehäuse könnte das Sonnenlicht bündeln und einen Brand auslösen.

- Setzen Sie das Produkt keinen hohen Temperaturen aus. Wenn Sie diese Vorsichtsmaßnahme missachten, könnte sich das Unterwassergehäuse verformen und Lecks verursachen.
- Behandeln Sie das Produkt sorgsam. Erschütterungen, Stöße oder ein Fall, selbst aus niedriger Höhe, können das Produkt beschädigen.
- Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung der anderen Geräte, die an das Produkt angeschlossen werden.
- Wenn ein sicherer Betrieb des Produkts nicht mehr möglich ist, müssen Sie es außer Betrieb setzen und vor versehentlicher Inbetriebnahme schützen. Ein sicherer Betrieb kann nicht länger garantiert werden, wenn das Produkt:
  - » sichtbar beschädigt ist,
  - » nicht mehr sachgerecht funktioniert,
  - » seit längerer Zeit unter widrigen Umgebungsbedingungen aufbewahrt wurde oder erheblichen transportbedingten Beanspruchungen ausgesetzt war.
- Wartung, Modifizierungen und Reparaturen dürfen nur von einem Fachmann oder in einem dazu qualifizierten Geschäft durchgeführt werden.
- Wenn Sie Fragen haben sollten, die durch diese Bedienungsanleitung unbeantwortet geblieben sind, setzen Sie sich mit unserem technischen Support oder anderem technischen Personal in Verbindung.

HINWEISE ZUR WASSERDICHTIGKEIT

Prüfen Sie das Unterwassergehäuse vor dem Einsatz auf Dichtigkeit. Sollte das Gehäuse undichte Stellen aufweisen, so kann dies zu irreparablen Schäden an Ihrer SOCAM führen.

- Testen Sie das Unterwassergehäuse in einem flachen Bereich in einer Tiefe von etwa 1 m oder z. B. in einer Badewanne. Verriegeln Sie das Gehäuse und tauchen Sie es langsam in Wasser unter. Hören Sie sofort auf, falls aus dem Inneren des Gehäuses Luft austritt. Halten Sie das Gehäuse ca. 3 Sekunden lang unter Wasser gedrückt und kontrollieren Sie, ob Blasen austreten.
- Nehmen Sie das Unterwassergehäuse aus dem Wasser und trocknen Sie es gründlich ab. Öffnen Sie das Gehäuse und prüfen Sie, ob sich Wasser darin befindet. Wenn Wasser in das Gehäuse gelangt ist, und die Ursache für die undichte Stelle nicht bestimmt werden kann, bringen Sie es zu einem Fachmann.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in größeren Tauchtiefen als 60 m und setzen Sie es nicht Wasser unter hohem Druck aus (z. B. starker Wasserstrahl). Wenn der auf das Unterwassergehäuse ausgeübte Druck zu hoch ist, könnte dies zu Beschädigung, Verformung und zum Eindringen von Wasser führen.
- Die SOCAM wird durch Wasser beschädigt. Öffnen Sie niemals das Unterwassergehäuse mit nassen Händen oder wenn das Unterwassergehäuse nass ist, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Öffnen Sie das Unterwassergehäuse auch nicht im oder in unmittelbarer Nähe von Wasser sowie an Orten mit Sprühnebel, Wind, Sand oder Staub.

- Stellen Sie sicher, dass die SOCAM vor dem Einsetzen ins Gehäuse trocken ist. Sollte das Unterwassergehäuse undicht sein, beenden Sie sofort die Benutzung und trocknen Sie die SOCAM und das Gehäuseinnere. Lassen Sie die SOCAM und das Unterwassergehäuse von einem Fachmann überprüfen.
- Halten Sie die Gummidichtung des Produkts sauber. Selbst die kleinsten Verschmutzungen, wie z.B. ein Haar oder Sandkorn, können zu Undichtigkeit und damit zu Beschädigungen an Ihrer SOCAM führen.
- Bevor Sie das Unterwassergehäuse schließen, kontrollieren Sie das Innere des Gehäuses, die Gummidichtung und alle Gehäuseteile, die mit der Gummidichtung in Kontakt kommen. Stellen Sie sicher, dass sie frei von Flüssigkeiten, Haaren, Staub, Sand und anderen Fremdkörpern sind. Entfernen Sie Wasser und andere Flüssigkeiten auf diesen Flächen sofort mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie einen Blasebalg, um andere Fremdkörper zu entfernen.
- Setzen Sie das Unterwassergehäuse nicht über längere Zeit Frost oder hohen Temperaturen aus (z. B. in geschlossenen Autos, auf Booten, am Strand oder nahe an Heizgeräten). Das Unterwassergehäuse wird dadurch anfällig für das Eindringen von Wasser.
- Beachten Sie, dass die Wasserdichtigkeit nicht mehr gewährleistet werden kann, falls das Unterwassergehäuse fallen gelassen wird, unter schwere Gegenstände gelegt wird oder in anderer Weise starkem Druck, übermäßigen mechanischen Kräften oder heftigen Erschütterungen ausgesetzt wird.

UNTERWASSERGEHÄUSE MONTIEREN

Externe Sensormodule und Akkupacks können mit der SOCAM im Unterwassergehäuse genutzt werden. Informationen zur Verfügbarkeit und Details finden Sie auf **www.rclogger.com/Video-Telemetry/SOCAM**

Montieren Sie das Unterwassergehäuse wie nachfolgend beschrieben (siehe Abbildung 1 - 5):

- Fassen Sie mit dem Daumen in die Griffmulde der Verriegelung an der Seite des Unterwassergehäuses. Drücken Sie die Verriegelung nach unten und zur Seite, um das Gehäuse zu öffnen.
- Entfernen Sie die Schutzabdeckung von der SOCAM.
- Lassen Sie die SOCAM in das Gehäuse gleiten.
- Um das Unterwassergehäuse zu schließen, haken Sie die Verriegelung in die Abdeckung ein und klappen Sie sie nach oben. Vergewissern Sie sich, dass sich das Unterwassergehäuse sachgerecht schließen lässt.
- Die SOCAM kann nun wie gewohnt betrieben werden.


1
2
3
4
5

REINIGUNG UND PFLEGE

- Waschen Sie das Unterwassergehäuse nach Gebrauch gründlich mit Frischwasser, ohne dabei das Gehäuse zu öffnen oder die SOCAM herauszunehmen. Trocknen Sie das Äußere des Gehäuses gründlich ab.
- Achten Sie vor dem Öffnen des Unterwassergehäuses darauf, dass Ihre Hände trocken und frei von Salz und Sand sind. Bedienen Sie den Verschluss niemals unter Wasser. Öffnen Sie das Unterwassergehäuse und nehmen Sie die SOCAM heraus.
- Das Unterwassergehäuse ist bis auf eine gelegentlichen Reinigung wartungsfrei.
- Benutzen Sie weder Alkohol noch säurehaltige Flüssigkeiten oder scheuernde Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie einen Blasebalg, einen Pinsel oder ein angefeuchtetes Tuch, um Fremdkörper aus dem Inneren des Gehäuses zu entfernen.
- Achten Sie darauf, dass die Anschlüsse im Inneren des Gehäuses trocken bleiben.
- Dichten Sie das Unterwassergeäuse erneut ab und lassen Sie es in einem Behälter mit Frischwasser für zwei bis drei Stunden stehen. Trocknen Sie das Gehäuse gründlich mit einem weichen Tuch ab. Lassen Sie das Unterwassergehäuse an einem schattigen, gut belüfteten Ort trocknen.
- Bewahren Sie das Unterwassergehäuse in geöffnetem Zustand an einem kühlen, gut belüfteten Ort auf.

PRODUKT–SUPPORT

Schreiben Sie eine Email an **contact@socam.me** oder rufen Sie **+852 2559 2662** an, um Produktunterstützung zu erhalten.

ENTSORGUNG

Elektronische Geräte sind Wertstoffe und gehören nicht in den Hausmüll.

Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

TECHNISCHE DATEN

Maximale Tiefe .....60 m

Farbe .....schwarz

Abmessungen (B x H x T).....ca. 103 x 87 x 45 mm

Gewicht.....ca. 146 g

IMPRESSUM

Diese Bedienungsanleitung wurde von CEI Conrad Electronic International (HK) Limited, 18th Floor, Tower 2, Nina Tower, No. 8 Yeung Uk Road, Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong veröffentlicht.

Alle Rechte vorbehalten, einschl. Übersetzung. Die Vervielfältigung durch irgendeine Methode, d.h. Fotokopie, Mikrofilm oder in einer digitalen, elektronischen, optischen oder in anderer Form erfordert die vorherige schriftliche Genehmigung vonseiten des Herausgebers. Die Vervielfältigung durch Drucken, auch teilweise, ist ebenso untersagt. Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.

© 2015 by CEI Conrad Electronic International (HK) Limited

V1-0115-KV_de(1)

SO YOU.
SO ME.
SOCAM.